



18. Verbrandingstoestellen


- Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van rookgas niet zijn afgesloten, goed onderhouden, aangesloten zoals de leverancier heeft aangegeven en brandveilig opgesteld (5.10.1).
- Een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd indien na een brand gebruik wordt gemaakt van de voorziening kan deze uitsluitend gebruikt indien die is gereinigd en hersteld (5.11).
- In een besloten ruimte met een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 160 kW zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld (5.9).
- Een besloten ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing (3.30).

Toelichting

Onder verbrandingstoestel moet worden gedacht aan:



gasheaters



elektrische terrasverwarmers



hete lucht kanon